

UTILIZARE DATECS DP-05MX

PORNIREA CASEI DE MARCAT:

- După pornirea AMEF pe (cu tasta ) ecran este afișat << MENU >>:



TASTELE   **SELECTEAZA MENIURILE:**

- Avand cursorul pozitionat pe **1) VANZARI** tastati **TOTAL 0001 TOTAL**. Pe ecran va aparea **0.00**

EMITERE BON:

- Tastam **PRETUL** (suma de incasat) - apasam tasta  - apasam tasta corespunzatoare codului

de articol     - apasam tasta  - pentru a finaliza bonul apasam tasta 

(dupa finalizarea bonului corectiile nu sunt permise pentru a anula bonul fiscal deja emis este posibil doar in baza unei note explicative (procedura se regaseste aici: <https://www.sunsys.ro/download/anulare-bon-fiscal/>)

ARTICOLE PROGRAMATE:

  - **UBER**

  - **BOLT**


  -


CORECTIE BON: – (daca tasta total nu a fost apasata*)

- Dupa ultimul articol introdus tastati  , apoi cu ajutorul tastelor  /  selectati pozitia dorita si apasati tasta **ANULARE CORECTIE**.
- Daca tasta **Total** a fost apasata bonul fiscal nu poate fi corectat decat in baza unei note explicative (procedura se regaseste aici: <https://www.sunsys.ro/download/anulare-bon-fiscal/>)



RAPOARTE:

Se apasa  pana cand reveniti la **MENIUL PRINCIPAL**

RAPORT X – Din meniul principal se apasa  pana la **2) Raport X** apoi **TOTAL 0030 TOTAL** – pentru emitere raport apasati tasta **TOTAL**

RAPORT Z – Din meniul principal se apasa  pana la **3) Rap. Fiscale** apoi **TOTAL 0030 TOTAL** – pentru emitere raport apasati tasta **TOTAL** casa de marcat va intra in: **DATA CORECTA? XX-XX-XXXX** **daca data afisata este corecta se apasa TOTAL**

OPRIREA CASEI DE MARCAT:

Se apasa  pana cand reveniti la **MENIUL PRINCIPAL** apoi cu ajutorul sagetii  va pozitionati pe **OPRIRE** si apoi apasati **TOTAL**. / ori se apasa tasta **C** si tasta **0**