


UTILIZARE DATECS WP-50MX

VERIFICARE TRIMITERE RAPORT Z LA SERVERUL ANAF

➤ Dupa emiterea RAPORTULUI Z efectuati pasii de mai jos:

1. Se apasa tasta  pana cand reveniti la **MENIUL PRINCIPAL**.

PE ECRAN APARE AFISAT:




2. Din meniul principal se apasa  pana la meniul **5. RAPOARTE INFO AMEF**

PE ECRAN APARE AFISAT:



3. Se apasa **TOTAL**

4. Se apasa  pana la submeniul - **8. STATUTUL ONLINE**

PE ECRAN APARE AFISAT:



5. Se apasa **TOTAL**.

6. AMEF va emite un raport sub forma:

RAPORT STATUTUL ONLINE	
DATA / ORA CONEXIUNII:	18/08/2020 16:48
NUMARUL RAPOTULUI Z:	12
STAREA DE TRIMITERE	TRIMIS
CONEXIUNE COD DE EROAF	0

Daca pe bon in dreptul: **STARE DE TRIMITERE** apare **TRIMIS** rezulta ca **RAPORTUL Z** a fost trimis cu succes la serverul **ANAF**.

Daca mesajul este **NUTRIMIS** inseamna ca **RAPORTUL Z** nu a fost trimis si in aceasta situatie **SE OPRESTE AMEF CIRCA 1 MIN SI SE REPORNESTE**:

Se apasa tasta  pentru pornire:

PE ECRAN APARE AFISAT:



➤ Se asteapta 10 minute si se reia operatiunea de la **PASUL 2**.